

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ TOYOTA (для моделей с бензиновым двигателем и вспомогательным стояночным тормозом) ПАРАМЕТРЫ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

1. НАСТРОЙТЕ СЕНСОРНУЮ СИСТЕМУ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ TOYOTA

а. Настройка с помощью GTS

1. Подключите GTS к DLC3.
2. Включите GTS.
3. Включите питание (IG).
4. Войдите в следующие меню: Customize / Clearance Warning.

Предупреждения о недопустимой дистанции

| Информация на дисплее прибора | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|---|---|-----------------------|--|---|
| Рабочий диапазон ультразвукового датчика (передний центральный) | Задаёт начальный диапазон ультразвукового датчика (переднего центрального). | Большая дистанция | \$ 00:Close 01:Far: | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Рабочий диапазон ультразвукового датчика (передний угловой) | Задаёт начальный диапазон ультразвукового датчика (переднего углового). | Большая дистанция | \$ 00:Close 01:Far: | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Рабочий диапазон ультразвукового датчика (центральный задний) | Задаёт начальный диапазон ультразвукового датчика (заднего центрального). | Большая дистанция | \$ 00:Close 01:Far: | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Рабочий диапазон ультразвукового датчика (задний угловой) | Задаёт начальный диапазон ультразвукового датчика (заднего углового). | Большая дистанция | \$ 00:Close 01:Far: | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Громкость зуммера предупреждения о недопустимой дистанции | Устанавливает громкость зуммера предупреждения о недопустимой дистанции. | Volume2 | \$01:Volume1,\$02:Volume2,\$03:Volume3 | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |

| Информация на дисплее прибора | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| Отображение обнаруженных впереди препятствий системой PKSA (O) | Устанавливает необходимость отображения состояния обнаружения локаторов на дисплее, при обнаружении препятствия во время движения автомобиля вперед. | Дисплей | \$01:Display,\$03:Hide | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Активация ультразвукового датчика (передача N) | Включение/выключение Ультразвукового датчика, когда рычаг переключения передач находится в положении N. | Вкл | \$00: OFF, \$01: ON | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Сохранение состояния выключателя PKSA (O) | Устанавливает необходимость сохранения в памяти состояния главного переключателя (ON/OFF). | Регистрируются | \$00:Not Stored,\$01:Stored | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Определение препятствия на траектории движения системой PKSA (O) | Устанавливает необходимость включения автоматического отключения звука в следующей ситуации, наряду с условиями автоматического отключения звука для функции автоматического отключения звука. (Препятствие не находится на пути управляемого автомобиля). | Valid | \$00:Valid,\$01:Invalid | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Функция автоматического отключения звука системы PKSA (O) | Задаёт доступность функции автоматического отключения звука. | Вкл | \$00:ON,\$01:OFF | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |

| Информация на дисплее прибора | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|--|--|-----------------------|------------------------|---|
| Изображения PKSA (O) при удалении от препятствия | Устанавливает отображение на дисплее состояния обнаружения локаторов, когда автомобиль удаляется от препятствия. | Дисплей | \$00:Hide,\$01:Display | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |

в. Настройка с помощью мультимедийного дисплея

1. Включите питание (IG).

2. На мультимедийном дисплее войдите в следующее меню: Parking Assist.

Таблице 1. Настройки системы помощи при парковке

| Дисплей | Измеряемая величина | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|--------------------|--|-----------------------|------------|---|
| Volume (Громкость) | Настройка громкости зуммеров предупреждения о недопустимой дистанции № 1 и № 2 | 2 | 1, 2 или 3 | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |