

СИСТЕМА БЕССТУПЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ (CVT) ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

1. КОНСТРУКЦИЯ

- а. Датчик давления масла определяет гидравлические давление, прикладываемое ко вторичному шкиву, и используется при регулировании давления прижима, которое обеспечивает оптимальное давление стальной ленты, необходимое для передачи крутящего момента.

