

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ

1. КОНСТРУКЦИЯ

- а. Для непосредственного измерения температуры трансмиссионной жидкости в корпус клапанов автоматической трансмиссии в сборе устанавливается датчик температуры ATF.
- б. Датчик температуры ATF применяется для регулирования гидравлического давления. Этот датчик обеспечивает точную регулировку давления, которое используется для включения муфт и тормозов в трансмиссии. Это способствует улучшению плавности переключения передач.

